6PN 052 03

I01 A 220 D

I02 MBA 810 DS

Z3

MG

Z4

6PF 767 46

6PN 054 00

I01 A 240 D

T1 KF 124

T2 KC 148

Z5

6PN 053 19

T1 BF 257

E1 A 31 120W

6PN 386 92

I01 A 250 D

T1 KF 508

6PN 052 04

I01 MDA 1044 E

VJ 6PN 053 16

Z2

VN

6PN 053 97

TR1

Z1

T1 KD605

T2 KF 517

T3 KC 508

TR2

T4 KU 608

6PN 385 33

I0 2Z I0 1V

I0 1Z I0 1S

I0 10

I0 1C

T20, T1S, T1D T2K, T3K

T1K, T4K

T10

EL. SCHÉMA ZAPOJENIA

MERKUR 4160 AB